

EGG COOKER



COOKING SERIES

EC 1475

Artikelnr.: 142831

Article No: 142831

EAN Code EAN
5410585428314

EGG COOKER EC 1475

	Art. nr. Art. No.	Umschreibung Description	Menge Quantity
1	2EC001	Deckel Lid	1
2	2EC002	Eierhalter Egg holder	1
3	2EC003	Messbecher Measuring cup	1
4	2EC004	Antirutsch Füße Non skid feet	4

Die Verpackung, Aufkleber und Gebrauchsanleitung sind nicht separat erhältlich.
The packaging, stickers and user manual are not sold separately.