

EGG COOKER



COOKING SERIES

EC 1475

Artikelnr.: 142831
N° d'article: 142831

EAN Code EAN
5410585428314

EGG COOKER EC 1475

	Art. nr. No. d'art.	Omschrijving Dénomination	Aantal Nombre
1	2EC001	Deksel Couvercle	1
2	2EC002	Ei houder Porte-œuf	1
3	2EC003	Maatbeker Verre gradué	1
4	2EC004	Antislipvoetjes Pieds antidérapants	4

De verpakkingsdoos, stickers en gebruiksaanwijzing zijn niet separaat verkrijgbaar
L'emballage, les autocollants et le mode d'emploi ne sont pas disponible séparément